

# Scheda di riferimento rapido SPC

## Strumenti SPC

### Installatore

#### Messa in servizio

Server web integrato

SPC Connect Pro software

#### Manutenzione

Server web integrato

#### SPC Connect

www.spconnect.com

Piattaforma di gestione per aziende di sicurezza che consente configurazione in remoto, gestione degli utenti ed esecuzione di attività, senza la necessità di lunghe visite in loco.

### Utente

#### Gestione in remoto

Server web / GPRS  
SPC Connect / SMS



#### SPC S610 SPC Manager

Strumento gestione utenti

### CMS/ARC

#### Monitoraggio

#### SPCS510 SPC Com XT

Ricevitore allarme EDP/FlexC

- IP (GPRS)
- IP (Ethernet)
- PSTN
- X-BUS

## Centrali SPC

### SPC4000

8 - 32 zone  
4 porte



### SPC5000

8/16 - 128 zone  
16 porte



### SPC6000

8/16 - 512 zone  
64 porte



### SPCW110

Kit RF SiWay



### SPCN320

Modulo GSM/GPRS



### SPCN110

Modulo PSTN



## Operazione

- Tastiere
- Modulo espansione segnalazioni
- Modulo espansione interruttore a chiave



FIELD BUS

1

2

1

2

## Controllo porte

- Modulo di espansione 2 porte



## Verifica

- Video
- Audio
- Lettore carte



X-BUS 2 (solo SPC5000 / 6000)

## Rilevamento (espansioni I/O)

- Wireless
- Cablato (Magic & Sismici)
- Allarme incendio



## Alimentazione

- Smart PSU (con espansione I/O)
- Smart PSU (con espansione 2 porte)



Loop

## Centrale e alloggiamento SPC

### SPC4000

8 - 32 zone  
4 porte  
32 zone wireless  
4 aree:  
100 utenti in totale

### Alloggiamento G2


Disponibile per: serie 4000 e 5000, alimentatore intelligente SPCP332  
Alloggia una batteria da 12 V 7 Ah  
Spazio per 1 scheda di espansione  
EN Grado 2

### Codici pezzo centrali:

#### Serie SPC 4000

SPC4320.220-L1  
SPC4320.320-L1

# SPC



### Esempio:

#### SPC4320 include:

- ✓ fino a 50 32 zone
- ✓ fino a 100 utenti
- ✓ Porta Ethernet
- ✓ Browser web
- ✓ Spazio in alloggiamento G2 per batteria da 7,2 Ah

### SPC5000

8 - 128 zone  
16 porte  
120 zone wireless  
16 aree  
500 utenti in totale

### Alloggiamento G3

Disponibile per: serie 5000 e 6000, alimentatore intelligente SPCP333  
Alloggia una batteria da 12 V 17 Ah  
Spazio per 4 schede di espansione  
EN Grado 3

#### Serie SPC 5000

SPC5320.320-L1  
SPC5330.320-L1  
SPC5350.320-L1

- tipo centrale SPC
- no. di ingressi e uscite
- no. di utenti e profili
- no. di interfacce X-Bus

- Ethernet & browser web disponibili:
- 2 = no
- 3 = sì

- Dimensioni alloggiamento
- Grado approvazione

### SPC6000

8 - 512 zone  
64 porte  
120 zone wireless  
60 aree  
2500 utenti in totale

### Alloggiamento G5

Disponibile per: serie 5000 e 6000, alimentatore intelligente SPCP355  
Alloggia 2 batterie da 12 V 24 Ah  
Spazio per 6 schede di espansione  
VdS Classe C

#### Serie SPC 6000

SPC6330.320-L1  
SPC6350.320-L1

## Tastiere e periferiche X-Bus

### Tastiere - Forniscono interfaccia semplice e intuitiva per il sistema SPC

#### SPCK42x

Tastiera standard  
2 x 16 caratteri  
Lettore badge EM opzionale (modello 421)  
Ricevitore wireless opzionale  
Disponibile con o senza marchio  
EN Grado 2

#### SPCK62x

Tastiera Comfort  
Display grafico da 128 x 64 pixel  
15 tasti, 4 tasti multifunzione e 1 tasto di navigazione  
Logo personalizzabile sul display  
Lettore badge EM opzionale (modello 623)  
Altoparlante/microfono integrati (modello 623)  
Kit per montaggio a incasso disponibile  
EN Grado 3 & VdS C

#### SPCK52x

Tastiera compatta  
Display grafico da 128 x 64 pixel  
Tasti touch con retroilluminazione blu  
e 1 tasto di navigazione  
Lettore badge EM + schede Mifare opzionale (modello 521)  
Ricevitore wireless opzionale  
La tastiera per sistemi di sicurezza più sottile sul mercato (17,5 mm)  
Kit per montaggio a incasso disponibile  
EN Grado 3 & VdS C

### Alimentatori - Alimentatore locale con monitoraggio della gestione della batteria e dei dispositivi di sicurezza connessi.

#### SPCP332

Alimentatore intelligente con 8 ingressi, 2 uscite in alloggiamento G2  
- Disponibile anche in alloggiamenti G3 (SPCP333) e G5 (SPCP355)

#### SPCP432

Alimentatore intelligente con espansione 2 porte in alloggiamento G2  
- Disponibile anche in alloggiamento G3 (SPCP433)

### Comunicazione - Moduli che consentono la comunicazione tramite PSTN, GSM e GPRS con stazioni centralizzate di controllo (ARC) per un monitoraggio della sicurezza 24 ore su 24.

#### SPCN110

Modulo PSTN plug-on per centrali SPC

#### SPCN320

Modulo 3G GSM/GPRS plug-on per centrali SPC (max 2 per centrale)

### App dedicata per l'utilizzatore finale GRATUITA

#### SPC Connect

(disponibile negli store iOS e Android)

- ✓ Imposta, monitora, controlla. Qualunque dispositivo, ovunque
- ✓ Cerca e sfoglia
- ✓ Controllo porte
- ✓ Controllo uscite impostato dall'utente
- ✓ Supporto multi-sito
- ✓ Controllo del software SPC
- ✓ Stato del sistema
- ✓ Controllo inserimenti
- ✓ Push
- ✓ Verifica video



### Moduli di espansione e Gateway - Ampliano le capacità di uscita del sistema SPC, con inclusione di funzioni di controllo porte avanzate e wireless

#### SPCE652

espansione 8 ingressi, 2 uscite (disponibile anche versione solo PCB)

#### SPCE452

Modulo di espansione 8 uscite

#### SPCA210

Modulo di espansione 2 porte

#### SPCE110

Interruttore a chiave a 3 posizioni 2 LED a tre colori

#### SPCE120

Modulo di espansione segnalazioni con 16 LED, 4 tasti funzione e lettore badge EM

#### SPCW130; SPCW110; SPCW112; SPCW114

Modulo di espansione SiWay RF per dispositivi wireless - Disponibile anche per centrale (110) e tastiere SPCK42x (112) e SPCK52x (114)